that's me!

Evoq

Stroller User Guide

Read all instructions carefully before use
and keep them for future reference.

Guía del usuario del cochecito

Lea todas las instrucciones
detenidamente antes de usarlo
y guárdelas como referencia futura.

Index

WARNINGS 4-6
PARTS LIST 10
FRONT WHEELS 11
SETTING UP FRAME 12
ATTACHING SEAT 13
RECLINING THE SEAT 14
TO USE GLIDE-ON BOARD 15-16
HARNESS 17-18
BRAKES 19
SWIVEL WHEELS 20
CANOPY 21
TELESCOPING HANDLE 22
ADJUSTING LEGREST 22
CUPHOLDER 23
TO FOLD STROLLER 24
TO UNFOLD STROLLER 25
TO REMOVE TODDLER SEAT 26
USING GB ASANA 35 OR ASANA 35 AP INFANT CAR SEATS WITH THE GB EVOQ STROLLER 27-30
CARE AND CLEANING 31
REPLACEMENT PARTS AND WARRANTY INFORMATION 32

ADVERTENCIAS 7-9
LISTA DE PIEZAS 10
RUEDAS DELANTERAS 11
INSTALAR EL ARMAZÓN 12
SUJETAR EL ASIENTO 13
RECLINAR EL ASIENTO 14
CÓMO USAR LA TABLA PARA QUE SE PARE EL NIÑO 15-16
ARNÉS 17-18
FRENOS 19
RUEDAS GIRATORIAS 20
CAPOTA 21
MANIJA TELESCÓPICA 22
AJUSTE DEL APOYAPIÉ 22
APOYAVASOS 23
CÓMO PLEGAR EL COCHECITO 24
CÓMO DESPLEGAR EL COCHECITO 25
CÓMO SACAR EL ASIENTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS 26
USO DE LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GB ASANA 35 O ASANA 35 AP CON EL COCHECITO GB EVOQ 27-30
CUIDADO Y LIMPIEZA 31
PIEZAS DE REPUESTO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA 32

⚠WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions increases the risk of serious injury or death.

PLEASE FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND KEEP USER GUIDE FOR FUTURE USE.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

NEVER LEAVE child unattended.

AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always use seat belt. **CHECK** to make sure seat belt is fastened securely by tightening the straps.

STRANGULATION HAZARD: NEVER hang strings or toys from stroller.

TO PREVENT STROLLER FROM BEING IN A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, never place parcels or other items on the stroller handle or canopy. **DO NOT** place more than 10lbs (4.5 kg) in the storage basket.

NEVER USE STROLLER ON STAIRWAYS or escalators.

TO AVOID STRESS AND TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION ON STROLLER, stroller is intended for a child who weighs up to 50lbs (22.7 kg) and up to 45 inches (114cm) in height. Never use with more than one child at a time.

STROLLER IS FOR USE with a child who can sit up unassisted. Toddler seat is not recommended for newborns.

NEVER USE the toddler seat without the canopy attached.

STROLLER IS NOT intended for use while jogging, roller-blading, skating, or similar activity.

AVOID FINGERS FROM GETTING CAUGHT IN STROLLER: Use care when opening and closing the stroller. **ALWAYS** check to make sure stroller is completely latched open before using it.

DO NOT use storage basket to carry a child.

⚠WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions increases the risk of serious injury or death.

ALWAYS ensure the brakes are on when helping child get into and out of the toddler seat.

NEVER use stroller frame without the carseat or toddler seat attached to it.

TO AVOID FALLS, never remove the toddler seat from the stroller frame with child in it.

NEVER user toddler seat in a motor vehicle as a booster seat.

TO AVOID FALLS, always make sure the toddler seat or carseat is securely attached into the seat mounts on both sides of the stroller before placing child in the seat.

NEVER LET A CHILD stand on any part of the stroller except the glide-on board. Child could fall and be injured.

TO AVOID INJURY, keep child away from unit when unfolding and folding the stroller.

TO PREVENT TIPPING, DO NOT place more than 1 lb (.45kg) in the cupholder.

TO AVOID BURNS, never place hot beverages in the cupholder.

STROLLER IS NOT A TOY. NEVER allow children to play with stroller.

DISCONTINUE USING YOUR STROLLER if it becomes damaged or broken.

⚠WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions increases the risk of serious injury or death.

USING THE GB ASANA 35 OR GB ASANA 35 AP INFANT CAR SEAT WITH THIS STROLLER:

- **ONLY USE THE GB ASANA 35 OR GB ASANA 35 AP INFANT** car seat with your **GB EVOQ STROLLER**.

- **NEVER** use any other manufacturer's car seats with this stroller unless specified by the stroller manufacturer.

- **ALWAYS CHECK** to make sure the car seat is securely latched into the seat mounts by lifting up on it.

- **NEVER** attach carseat or toddler seat if the seat mounts are not at the same level.

AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR CHILD FROM FALLING OR SLIDING OUT OF THE INFANT CAR SEAT :

• Always snugly secure your child in the car seat with the harness as explained in your car seat owners' manual.

- **NEVER** place carseat in the toddler seat.

⚠ADVERTENCIA

No observar estas advertencias e instrucciones aumenta el riesgo de lesiones serias o la muerte.

POR FAVOR, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUARDE LA GUÍA DEL USUARIO PARA USO FUTURO.

REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.

NUNCA DEJE a un niño sin atender.

EVITE LESIONES SERIAS de caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad. **VERIFIQUE** para estar seguro que el cinturón de seguridad esté sujetado de forma segura tensionando las correas.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: NUNCA cuelgue cuerdas o juguetes del cochecito.

PARA PREVENIR QUE EL COCHECITO ESTÉ EN UNA CONDICIÓN PELIGROSA E INESTABLE, nunca ponga paquetes u otros artículos en la manija o capota del cochecito. **NO** ponga más de 10 libras (4.5 kg) en la canasta de almacenamiento.

NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS o escaleras mecánicas.

PARA EVITAR LA TENSIÓN Y PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE EN EL COCHECITO, el cochecito debe usarse con un niño que pese hasta 50 libras (22.7 kg) y hasta 45 pulgadas (114 cm) de altura. Nunca lo use con más de un niño por vez.

EL COCHECITO DEBE USARSE con un niño que se puede sentar sin ayuda. No se recomienda usar el asiento para niños pequeños para recién nacidos.

NUNCA USE el asiento para niños pequeños sin la capota instalada.

EL COCHECITO NO debe usarse mientras trota, usa patines, patina sobre hielo o actividad similar.

⚠ADVERTENCIA

No observar estas advertencias e instrucciones aumenta el riesgo de lesiones serias o la muerte.

EVITE QUE LOS DEDOS QUEDEN ATRAPADOS EN EL COCHECITO: Tenga cuidado cuando abre y cierra el cochecito. Verifique **SIEMPRE** para tener la seguridad de que el cochecito esté trabado por completo antes de usarlo.

NO use la canasta de almacenamiento para transportar a un niño.

Asegúrese **SIEMPRE** que los frenos estén activados cuando ayuda al niño a subir y bajarse del asiento para niños pequeños.

NUNCA use el armazón del cochecito sin el asiento para niños pequeños o asiento de automóvil sujetado al armazón.

PARA EVITAR CAÍDAS, nunca saque el asiento para niños pequeños del armazón del cochecito con el niño en él.

NUNCA use el asiento para niños pequeños en un vehículo motorizado como elevador de asiento.

PARA EVITAR CAÍDAS, asegúrese siempre que el asiento para niños pequeños o asiento de automóvil esté sujetado con seguridad a los montantes del asiento en ambos costados del cochecito antes de poner al niño en el asiento.

NUNCA DEJE QUE EL NIÑO se pare sobre cualquier parte del cochecito excepto la tabla para que se pare el niño. El niño podría caerse y sufrir una lesión.

PARA EVITAR LESIONES, ponga al niño lejos de la unidad cuando pliega y despliega el cochecito.

PARA PREVENIR QUE SE TUMBE, NO ponga más de 1 libra (0.45 kg) en el apoyavasos.

PARA EVITAR QUEMADURAS, nunca ponga bebidas calientes en el apoyavasos.

⚠ADVERTENCIA

No observar estas advertencias e instrucciones aumenta el riesgo de lesiones serias o la muerte.

EL COCHECITO NO ES UN JUGUETE. NUNCA deje que los niños jueguen con el cochecito.

DEJE DE USAR EL COCHECITO si resulta dañado o roto.

USO DE LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GB ASANA 35 O ASANA 35 AP CON ESTE COCHECITO:

- **USE SOLAMENTE EL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GB ASANA 35 O GB ASANA 35 AP** con su **COCHECITO GB EVOQ.**

- **NUNCA USE** ningún asiento de automóvil de otro fabricante con este cochecito a menos que lo especifique el fabricante del cochecito.

- **VERIFIQUE SIEMPRE** para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté seguramente sujetado a los montantes del asiento levantándolo.

- **NUNCA** conecte el asiento de automóvil o el asiento para ninos pequenos si los montantes del asiento no están al mismo nivel.

EVITE LESIONES SERIAS A SU NIÑO POR CAER O RESBALAR DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ:

• Siempre asegure apretadamente a su niño en el asiento de automóvil con el arnés como se explica en el manual del dueño de su asiento de automóvil.

- **NUNCA** ponga el asiento de automóvil en el asiento para niños.

Parts List
Lista de piezas

Please check that you have all the parts shown before assembling product.

If you are missing any parts, please contact Customer Service at 1-844-543-2020.

Por favor, verifique que tenga todas las piezas ilustradas antes de armar el producto.

Si falta alguna pieza, por favor llame a Servicio al Cliente al 1-844-543-2020.







Models that are shipped as a travel system with a carseat will need the front wheels assembled onto the stroller frame.



Modelos que son enviados como un sistema para viajes con un asiento de automóvil necesitarán que las ruedas delanteras sean ensambladas al armazón del cochecito.



To attach front wheels, push wheel onto front leg tube until it clicks into place. Repeat on other side.

PULL ON wheels to make sure both of them are attached.

Para instalar las ruedas delanteras, empuje la rueda en el tubo de la pata delantera hasta que se trabe en su lugar. Repita el procedimiento del otro lado.

TIRE de las ruedas para asegurarse que las dos estén instaladas.

1



Pull both levers on the stroller handle as shown.

Tire de ambas palancas en la manija del cochecito como se indica.

2



Lift handle and continue to open stroller until it clicks into the open position.

Levante la manija y continúe abriendo el cochecito hasta que se trabe en la posición abierta.

3



CHECK TO MAKE sure the stroller is locked in the fully open position before using it.

VERIFIQUE PARA ASEGURARSE de que el cochecito esté trabado en la posición abierta por completo antes de usarlo.

1



Squeeze the seat attachment levers on the seat mounts and slide them up the leg tubes on both sides of the stroller until they click into the highest position as shown.

Seat mounts are only to be used in the lowest position when the toddler seat is placed on stroller to allow child to use the glide-on board. Never use toddler seat in lowest position rear-facing.

2



Apriete las palancas del accesorio del asiento en los montantes del asiento y deslícelas hacia arriba por los tubos de las patas en ambos costados del cochecito hasta que se traben en la posición más alta como se indica.

Los montantes del asiento solamente se deben usar en la posición más baja cuando el asiento para niños pequeños está en el cochecito para permitir que el niño use la tabla. Nunca use el asiento para niños pequeños en la posición más baja orientado hacia atrás.

3



To attach toddler seat, slide seat onto the mounts until they click into place as shown. The toddler seat may be attached forward or rear-facing.

Pull up on seat to make sure it is securely attached to the mounts.

Para sujetar el asiento para niños pequeños, deslice el asiento hacia los montantes hasta que se traben en su lugar como se indica. El asiento para niños pequeños puede ser sujetado orientado hacia adelante o hacia atrás.

Tire el asiento hacia arriba para asegurarse de que esté seguramente sujetado a los montantes.

Reclining the Seat
Reclinación del asiento



To recline seat, pull handle up and rotate seat down. There are 3 recline positions.

To raise seat, lift handle up and rotate seat up.

Para reclinar el asiento, tire la manija hacia arriba y gire el asiento hacia abajo. Hay tres posiciones de reclinación.

Para levantar el asiento, tire la manija hacia arriba y gire el asiento hacia arriba.

To Use Glide-on Board
Cómo usar la tabla para que se pare el niño

1



Seat mounts are only to be used in the lowest position when the toddler seat is placed on stroller forward facing.
Never use toddler seat in lowest position rear-facing.

To use glide-on board, squeeze levers on seat mounts and lower seat to allow room for child to stand on the glide-on board.

Los montantes del asiento solamente deben usarse en la posición más baja cuando el asiento para niños pequeños está colocado en el cochecito orientado hacia adelante. Nunca use el asiento para niños pequeños en la posición más baja orientado hacia atrás.

Para usar la tabla para que se pare el niño, apriete las palancas en los montantes del asiento y baje el asiento para que haya espacio para que el niño se pare en la tabla.

2



ALWAYS MAKE SURE child has both feet on glide-on board and both hands on the stroller frame tubes. Only use board with one child at a time.

ASEGÚRESE SIEMPRE de que el niño tiene ambos pies en la tabla y ambas manos en los tubos del armazón del cochecito. Use la tabla solamente con un niño por vez.

To Use Glide-on Board
Cómo usar la tabla para que se pare el niño

3



When you are not using the glide-on board, ALWAYS put the toddler seat into the highest seat position by sliding seat up the tubes as shown.

Cuando no usa la tabla para que se pare el niño, ponga SIEMPRE el asiento para niños pequeños en la posición más alta deslizando el asiento hacia arriba por los tubos como se indica.

1



To attach the harness, click them into the crotch buckle.

Para sujetar el arnés, haga clic en la hebilla de la entrepierna.

2



To unlock harness, push the button on the crotch buckle.

Para destrabar el arnés, empuje el botón en la hebilla de la entrepierna.

3



To adjust harness around your child, tighten straps as shown.

Para ajustar el arnés alrededor de su niño, tensione las correas como se indica.

4



To change shoulder strap height positions, reach one hand behind the stroller and push the retainer out to the front of seat then reinsert into the desired set of slots that are closest to your child's shoulder.

Repeat with other harness strap.

When re-inserting the harness straps MAKE SURE to always place harness straps at the same height setting.

Para cambiar la posición de la altura de la correa del hombro, estire la mano detrás del cochecito y empuje el retén hacia el frente del asiento y luego vuelva a colocarlo en las ranuras deseadas que están más cerca a los hombros del niño.

Repita el procedimiento con la otra correa del arnés.

Cuando vuelve a insertar las correas del arnés ASEGÚRESE de siempre poner las correas del arnés a la misma altura.

5

Wrap harness covers around the harness straps as shown.

Envuelva las fundas del arnés alrededor de las correas del arnés como se indica.

⚠WARNING Always lock brake. Make sure brake is on by trying to push the stroller.

⚠ADVERTENCIA Trabe siempre el freno. Asegúrese que el freno esté activado tratando de empujar el cochecito.

1

To lock, press lever DOWN.

Para trabarlos, oprima la palanca HACIA ABAJO.

2

To unlock, push lever UP.

Para destrabarlos, oprima la palanca HACIA ARRIBA.

Swivel Wheels
Ruedas giratorias

Swivel wheels lock for use on rough surfaces, such as gravel or stones.

Las ruedas giratorias traban usarse en superficies ásperas, como de piedra o grava.

1



To lock swivel, push button as shown.

Para trabar las ruedas giratorias, oprima el botón como se indica.

2



To unlock swivel wheels push button as shown.

Para destrabar las ruedas giratorias, oprima el botón como se indica.

1



To open canopy, push forward.

Para abrir la capota, empuje hacia adelante.

2



To close, push to the rear of stroller.

Para cerrarla, empújela hacia la parte de atrás del cochecito.

3



To access window panel, pull flap forward as shown.

Para acceder al panel de la ventana, tire la aleta hacia adelante como se indica.

4



Unfasten zipper to further extend canopy.

Abra la cremallera para extender la capota.

Telescoping handle
Manija telescópica

1



To extend handle, squeeze button on handle and pull handle out until it locks into one of the 3 height positions.

Para extender la manija, oprima el botón en la manija y tire la manija hacia afuera hasta que se trabe en una de las tres posiciones de altura.

2



To lower handle, squeeze button and push handle down until it locks into position.

Para bajar la manija, oprima el botón y empuje la manija hacia abajo hasta que se trabe en su lugar.

Adjusting LegRest
Ajuste del apoyapie

1



To raise legrest, push buttons on both sides of legrest and rotate up.

Para subir el apoyapié, empuje los botones en ambos costados del apoyapié y gírelo hacia arriba.

2



To lower legrest, push buttons on both sides of the seat as shown and rotate down.

Para bajar el apoyapié, empuje los botones en ambos costados del asiento como se indica y gírelo hacia abajo.

1



2



To attach cup holder, push cup onto connector and slide down as shown.

Para sujetar el apoyavasos, gírelo y deslícelo hacia abajo como se indica.

To Fold Stroller
Cómo plegar el cochecito

1



Place legrest in lowest position, push buttons on both sides of the seat as shown and rotate down.

Ponga el apoyapié en la posición más baja. Empuje los botones en ambos costados del asiento como se indica y gírelo hacia abajo.

2



Stroller can only fold when the toddler seat is facing forward and in the upright position as shown.

Pull up on levers on both sides of handles as shown.

Se puede plegar el cochecito solamente cuando el asiento para niños pequeños está orientado hacia adelante y el aisento se pone en la posición vertical como se indica.

Tire hacia arriba de las palancas en ambos costados de la manija como se indica.

3

4



Rotate handle forward and seat will slide down tubes as shown. Close stroller as shown.

Gire la manija hacia adelante y el asiento se deslizará hacia abajo por los tubos como se indica. Cierre el cochecito como se indica.

1



Pull both levers on the stroller handle as shown.

Tire de ambas palancas en la manija del cochecito como se indica.

2

Continue to open stroller until it clicks into the open position as shown in **3**.

Continúe abriendo el cochecito hasta que se trabe en la posición abierta como se indica en **3** .



When stroller is unfolded, the toddler seat is in the position to allow child to use the glide-on board. If you are not using the glide-on board, pull the seat up into the highest position as shown in **4**.

Cuando el cochecito está desplegado, el asiento para niños pequeños está en la posición que permite que el niño use la tabla. Si no se usa la tabla, tire el asiento hacia arriba en la posición más alta como se indica en **4.**

To Remove Toddler Seat
Cómo sacar el asiento para niños pequeños

1



To remove toddler seat, push in the buttons on both sides of the seat and lift seat up as shown.

Para sacar el asiento para niños pequeños, empuje los botones en ambos costados del asiento y levante el asiento como se indica.

2



Using GB Asana 35 or Asana 35 AP Infant Car Seats with the GB Evoq Stroller
Uso de los asientos de automóvil para bebé GB Asana 35 o Asana 35 AP con el cochecito GB Evoq

USING THE GB ASANA 35 OR GB ASANA 35 AP INFANT CAR SEAT WITH THIS STROLLER:

- **ONLY USE THE GB ASANA 35 OR GB ASANA 35 AP INFANT CAR SEAT** with your **GB EVOQ STROLLER**.

- **NEVER** use any other manufacturer's car seats with this stroller unless specified by the stroller manufacturer.

- **ALWAYS CHECK** to make sure the car seat is securely latched into the seat mounts by lifting up on it.

AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR CHILD FROM FALLING OR SLIDING OUT OF THE INFANT CAR SEAT :

• Always snugly secure your child in the car seat with the harness as explained in your car seat owners' manual.

- **NEVER** place carseat in the toddler seat.

USO DE LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GB ASANA 35 O ASANA 35 AP CON ESTE COCHECITO:

- **USE SOLAMENTE EL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GB ASANA 35 O GB ASANA 35 AP** con su **COCHECITO GB EVOQ.**

- **NUNCA** use el asiento de automóvil de otro fabricante con este cochecito a menos que lo especifique el fabricante del cochecito.

- **VERIFIQUE SIEMPRE** para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté seguramente sujetado a los montantes del asiento de automóvil levantándolo.

EVITE LESIONES SERIAS A SU NIÑO POR CAER O RESBALAR DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ:

• Siempre asegure apretadamente a su niño en el asiento de automóvil con el arnés como se explica en el manual del dueño de su asiento de automóvil.

- **NUNCA** ponga el asiento de automóvil en el asiento para niños.

Using GB Asana 35 or Asana 35 AP Infant Car Seats with the GB Evoq Stroller (cont.)
Uso de los asientos de automóvil para bebé GB Asana 35 o Asana 35 AP con el cochecito GB Evoq (cont.)

1





Squeeze the seat attachment levers on the seat mounts and slide them up the leg tubes on both sides of the stroller until they click into place as shown.

Always make sure the seat attachment mounts are in the highest position when attaching carseat to stroller frame. **NEVER USE** carseat in the lowest position.

Apriete las palancas del accesorio del asiento en los montantes del asiento y deslícelas hacia arriba por los tubos de las patas en ambos costados del cochecito hasta que se traben en su lugar como se indica.

Asegúrese siempre de que los montajes del accesorio del asiento estén en la posición más alta cuando sujeta el asiento de automóvil al armazón del cochecito. **NUNCA USE** el asiento de automóvil en la posición más baja.

2



To attach carseat to stroller frame, line up circular hub of handle with the seat mounts. Insert the carseat into the mounts until they click into place on both sides of the stroller frame.

Car seat can be placed onto mounts forward or rear-facing. Never place carseat onto mounts when they are in the lowest position.

Para sujetar el asiento de automóvil al armazón del cochecito, alinee las partes circular de la manija con los montantes del asiento. Inserte el asiento de automóvil en los montantes hasta que se trabe en su lugar en ambos costados del armazón del cochecito.

El asiento de automóvil puede ser colocado en los montantes cuando está orientado hacia adelante o atrás. Nunca ponga el asiento de automóvil en los montantes cuando están en la posición más baja.

Using GB Asana 35 or Asana 35 AP Infant Car Seats with the GB Evoq Stroller (cont.)
Uso de los asientos de automóvil para bebé GB Asana 35 o Asana 35 AP con el cochecito GB Evoq (cont.)

3

LIFT UP on the carseat to make sure it is securely attached into the seat mounts.

LEVANTE el asiento de automóvil hacia arriba para asegurarse de que esté seguramente sujetado a los montantes del asiento.

4

TO REMOVE, squeeze handle on rear of seat and pull carseat up off of the stroller.

PARA SACARLO, oprima la manija de atrás del asiento y tire el asiento hacia arriba para que salga del cochecito.

FOR WASHING INSTRUCTIONS, REFER TO YOUR CARE TAG on your seat pad. **NEVER** use **BLEACH**.

TO CLEAN STROLLER FRAME, use a damp cloth with household soap and warm water. **NEVER** use **BLEACH** or detergent.

BEFORE USING STROLLER ALWAYS CHECK for any missing parts , torn material or if it is broken or damaged. Replace parts as needed by contacting Customer Service. **NEVER USE** stroller if any parts are missing or damaged.

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO, CONSULTE SU ETIQUETA DE CUIDADO en la almohadilla del asiento. **NUNCA** use **BLANQUEADOR**.

PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN DEL COCHECITO, use un trapo húmedo con jabón de uso doméstico y agua tibia. **NUNCA** use **BLANQUEADOR** ni detergente.

ANTES DE USAR EL COCHECITO VERIFIQUE SIEMPRE si hay piezas que faltan, material rasgado o si está roto o dañado. Reemplace las piezas según sea necesario, contactando al Servicio al Cliente. **NUNCA USE** el cochecito si faltan piezas o están dañadas.

For customer service, warranty information
or replacement parts,
please call us at **1-844-543-2020**
or visit us online at

www.GBchildusa.com

Para obtener servicio al cliente, información sobre
la garantía o piezas de repuesto,
en los EE.UU. por favor, llámenos al **1-844-543-2020**
o visite

www.GBchildusa.com